

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 250 (IN8207)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День Недели
- Дата Месяца и Месяц
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

ВАЖНО

- ❖ Не устанавливайте дату / день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.
- ❖ День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 AM.

Инструкция по установке дня, даты и месяца

- 1) Для точной установки дня, нажимайте кнопку С пока не установится день, предшествующий необходимому. Например, если сегодня Среда, то установите Вторник.
- 2) Для точной установки даты, нажимайте кнопку В до тех пор пока не установите дату, предшествующую необходимой. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.
- 3) По окончании операции, нажмите кнопку А.

Инструкция по установке времени

Вытяните часовую головку в Первое положение и вращайте против часовой стрелки, чтобы откорректировать день недели. Теперь день и дата будут установлены верно. После этого установите точное время, убедившись, что оно выставлено в соответствии с режимами дня (AM) или ночи (PM). Установите часовую головку в обычное положение.

Модель IN8207

