

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 344 (IN6800)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Второй циферблат
- Дата
- Циферблат День – Ночь
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Инструкция по установке времени и даты

- 1) Чтобы точно выставить дату, вытащите часовую головку в первое положение и вращайте её против часовой стрелки пока не установится дата за день, до необходимой вам. Например, если сегодня 16е число, то установите 15е.
- 2) Установите часовую головку во второе положение и вращайте против часовой стрелки, пока не установится верная дата. Теперь установите время, но убедитесь, в каком положении стоит время РМ или АМ. В конце установите часовую головку в обычное положение.
- 3) Циферблат День – Ночь будет показывать солнце днем и луну ночью.

Особенности календаря у некоторых часовых механизмов.

Ряд часовых механизмов имеет особенность календарной системы, в которой после 31 числа идет 32, 33 и далее до 39.

В начале каждого месяца необходимо прокрутить дату до 01 числа.

ВАЖНО! При этом данную операцию нужно выполнять в интервале от 6 до 18 часов, чтобы избежать поломки календарного колеса.

Модель IN6800

