

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL

### Калибр 416 (IN7903)

#### **Руководство по работе часов с автоматическим механизмом**

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановиться и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

#### **Важно**

Перекручивание головки может вызвать поломку пружины. Закручивайте головку только до тех пор, пока она крутится свободно, но не более.

#### **Точность времени**

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

#### **Регулирование ремня с застежкой-клипсой**

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

#### **Таблица водозащиты**

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

#### **Воздействие соленой воды**

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и подвергаются воздействию соленой воды или значительным количеством пота, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

## **Важно**

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

## **Функции**

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Двойное время
- Циферблат дня / ночи (AM/PM)
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

## **Руководство по настройке Двойного Времени и Домашнего Времени**

1. Для установки Двойного Времени в верхней части циферблата, вытяните коронку в Первую позицию и поверните ее против часовой стрелки. Например, Местное время 12 часов, двойное время может быть установлено для различного местного времени другой страны, например, в Париже 1 час. Обратитесь к таблице временных зон на стр. 4.
2. Когда верное время будет установлено, поверните головку по часовой стрелке для установки верного Домашнего Времени.
3. В завершение, верните головку в Нормальную позицию.
4. Циферблат Дневного / Ночного времени будет показывать светлое время суток для AM и темное для PM.

## **Всемирная таблица Временных зон**

Установка Часа	Стандарты Временной Зоны	Установка Часа	Стандарты Временной Зоны
0	Лондон	0	Лондон
+1	Париж/Берлин/Мадрид	-1	Кабо-Верде (государство )
+2	Стамбул	-2	Средняя Атлантика
+3	Москва	-3	Гренландия
+4	Абу-Даби	-4	Сантьяго
+5	Исламабад	-5	США (Восточная)
+6	Дхака	-6	США (Центральная)
+7	Бангкок	-7	США (Горная часть)
+8	Пекин/Гонконг	-8	США (Океания)
+9	Токио/Сеул	-9	Аляска
+10	Сидней	-10	Гавайи
+11	о-в Гуам	-11	Самоа
+12	Новая Зеландия	-12	Квайалеин

**Калибр 416  
IN7903**

