

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 421 (IN7303)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки минимум на 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30м/100фут)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50м/150фут)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100м/300фут)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты, стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Счетчик Даты
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Руководство по настройке Даты и Времени

- 1) Для выставления точной даты, нажимайте кнопку А до даты, предшествующей желаемой дате. То есть если сегодня 16 число, установите дату 15 число.
- 2) Отвинтите Головку и вытяните Головку в Первое Положение, поверните головку против часовой стрелки до установки корректной даты. Затем убедитесь, что формат часов согласовывается с дневным и ночным временем, АМ и РМ.
- 3) После проделанных операций, верните головку в исходное положение.

Важно

- ❖ Не устанавливайте день и дату в период времени между 06:00 РМ и 06:00 АМ, так как это может вызвать поломку механизма.
- ❖ День и дата меняются в период с 10:00 АМ до 02:00 А.

Калибр 421 Модель IN7303

* Для просмотра механизма, откройте защелкивающуюся корпус задней крышки

