

Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 425 (IN7209)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда убеждайтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты, стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- День месяца и Месяц
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Инструкции по установке Дня, Даты и Месяца

- 1) Для точной установки дня недели, нажимайте кнопку С, пока не установится день недели, предыдущий желаемому. Например, если сегодня Среда, установите Вторник.
- 2) Для точной установки даты, нажимайте кнопку В, пока не установится дата, предшествующая желаемой. Например, если сегодня 16 число, установите дату на 15е.
- 3) После проделанной операции, нажмите кнопку А для установки требуемого месяца.

Важно

- ❖ **Не устанавливайте дату / день и дату во временном интервале между 06.00 PM и 06.00 AM, так как это может привести к поломке механизма.**
- ❖ **День и дата изменяются в период между 10:00 AM и 02:00 AM.**

Инструкции по установке Времени

- 1) Вытяните часовую головку в Первое Положение и поверните против часовой стрелки до установки верного дня недели. День и дата установлены верно. Теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме AM или PM. После проделанной операции верните часовую головку в обычное положение.

Калибр 425 Модель IN7209

