

## Калибр 435А

### Функции:

- Часы / Минуты / Секунды
- День недели / Дата / Месяц
- 24-часовой циферблат
- Водозащита – смотри заднюю крышку и обратись к таблице.

### Руководство по установке дня недели, даты и месяца

1) Для выставления точного дня недели нажимайте кнопку А, пока предыдущий день недели не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, то выставьте Вторник.

2) Для выставления точной даты вытащите часовую головку на первую позицию и поверните ее против часовой стрелки до тех пор, пока предыдущая дата, нужной вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.

3) Нажимайте кнопку В, пока вы не получите нужный вам месяц.

### Руководство по установке времени

1) Вытащите часовую головку на вторую позицию и поверните ее против часовой стрелки до тех пор, пока правильный день недели не будет показан на циферблате. День и дата теперь будут правильными, теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме АМ (до полудня) или РМ (после полудня). В заключение, верните головку в обычное положение.

2) Циферблат День/Ночь покажет Солнце во время дня и Луну во время ночи. 24-часовой циферблат покажет режим АМ или РМ

### **Модель IN1203, IN1205, IN4101**

