

Калибр 435С

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата месяца и месяц
- 24-часовой циферблат
- Двойное время
- Водозащита – смотри заднюю крышку и обратись к таблице.

Руководство по настройке времени

1) Вытащите часовую головку во второе положение и поверните ее по часовой стрелке, чтобы установить часовую стрелку двойного времени на позицию 24 часа.

2) Теперь поверните часовую головку против часовой стрелки, чтобы установить часовую и минутную стрелки на позицию 12 часов, при этом убедитесь, что стрелка на циферблате 12/24 часов установлена на 24 часах.

3) Теперь поверните часовую головку по часовой стрелке для установки часов двойного времени. Например, местное время – 12 часов, двойное время может быть установлено для другой страны, например, в Париже 1 час.

4) Теперь установите домашнее время, вращая часовую головку против часовой стрелки, но убедитесь, что время установлено в режиме АМ (до полудня) или РМ (после полудня).

Руководство по настройке Дня, Даты и Месяца

1) Для выставления точного дня недели нажимайте кнопку А.

2) Для выставления точной даты вытащите часовую головку в первое положение и вращайте против часовой стрелки.

3) Нажимайте кнопку В, пока вы не получите нужный вам месяц.

Модель IN1204

