

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 444 (IN4401)

Руководство по работе с механическим механизмом

Механические часы являются инструментом для измерения времени, которые используют энергию от пружины для движения маятника и отсчитывают время через высоко регулируемый механизм через набор шестеренок и регулятор хода. Они отличаются от типичных кварцевых часов тем, что они используют только механические компоненты для измерения времени. Механические часы обычно могут ходить около 40 часов после полного завода часовой головки.

Важно

Перекручивание головки может вызвать поломку пружины. Закручивайте головку только до тех пор, пока она крутится свободно, но не более.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от -30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часовая стрелка
- Минутная стрелка
- Секундная стрелка
- Будильник
- Влагозащита – проверьте на задней крышке часов и воспользуйтесь таблицей.

Инструкция по установке времени

Вытяните часовую головку В (crown B) в положение, обозначенное на рисунке как First Position и, вращая ее в направлении по или против часовой стрелки, выставьте правильное значение времени. По окончании верните часовую головку в обычное положение.

Инструкция по установке будильника

- 1) Вытяните часовую головку А (crown A) в положение, обозначенное на рисунке как First Position, и, вращая ее в направлении против часовой стрелки, выставьте правильное значение будильника. Значение времени срабатывания будильника указывается стрелкой, обозначенной на рисунке как Alarm Hand.
- 2) После того, как время будильника установлено, верните часовую головку в положение, обозначенное на рисунке как Normal Position.
- 3) После окончания настройки закрутите часовую головку А в направлении по часовой стрелке до упора, не прилагая чрезмерных усилий.

Модель IN4401

