

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 459 (IN2804)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Циферблат Даты
- Циферблат Дня недели
- Месяц
- Год
- Двойное Время (циферблат часов и минут)
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Руководство по настройке Местного Времени / Двойного Времени

Важно: Перед использованием Двойного времени, проверьте, соответствует ли стрелка часа времени, на Циферблате Двойного времени. Если часовая стрелка полностью не соответствует данному времени, поверните головку против часовой стрелки, пока часовая стрелка не будет точно указывать требуемое время, затем поверните по часовой стрелке, пока минутная стрелка не будет точно указывать на маркировку 12 часов на Циферблате Двойного времени.

- 1) Вытяните головку и поверните против часовой стрелки для установления Двойного Времени. Например, местное время 12 часов, второе время может быть установлено в соответствии с местным временем определенной желаемой страны, например в Париже 1 час дня. Обратитесь в Всемирной таблице Временных Зон.
- 2) После проделанной операции, поверните головку по часовой стрелке для установки верного местного времени.
- 3) После проделанных операций, верните головку в исходное положение.

Важно

- ❖ **Не устанавливайте День и Дату между 06:00 РМ (после полудня) или АМ (до полудня), так как это может вызвать повреждение механизма.**
- ❖ **Вы можете изменять День и Дату в период между 10:00 АМ и 02:00 АМ.**

Руководство по настройке Дня, Даты, Месяца и Года

- 1) Для выставления точной даты нажимайте кнопку В, пока предыдущая дата, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
- 2) Для точного выставления дня, нажмите кнопку D, пока предыдущий день, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, установите Вторник.
- 3) Теперь выдвиньте головку в Первое положение и поверните против часовой стрелки до появления верного Дня и Даты.
- 4) Когда День и Дата теперь верны, установите точное местное время, поворачивая головку против часовой стрелки, но убедитесь, что время установлено в режиме АМ (до полудня) или РМ (после полудня).

Всемирная таблица Временных зон

Установка Часа	Стандарты Временной Зоны	Установка Часа	Стандарты Временной Зоны
----------------	--------------------------	----------------	--------------------------

0	Лондон	0	Лондон
+1	Париж/Берлин/Мадрид	-1	Кабо-Верде (государство)
+2	Стамбул	-2	Средняя Атлантика
+3	Москва	-3	Гренландия
+4	Абу-Даби	-4	Сантьяго
+5	Исламабад	-5	США (Восточная)
+6	Дхака	-6	США (Центральная)
+7	Бангкок	-7	США (Горная часть)
+8	Пекин/Гонконг	-8	США (Океания)
+9	Токио/Сеул	-9	Аляска
+10	Сидней	-10	Гавайи
+11	о-в Гуам	-11	Самоа
+12	Новая Зеландия	-12	Квайалеин

- Используйте карту временных зон для определения временной зоны страны.

**Калибр 459
Модель IN2804**

