

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 460 (IN2603)

### Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

### **Функции:**

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Дата
- День недели
- Месяц
- Двойное Время – Циферблат Часов и Минут
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

### **Руководство по настройке Местного Времени / Двойного Времени**

**Важно:** Перед использованием Двойного времени, проверьте, соответствует ли стрелка часа времени, на Циферблате Двойного времени. Если часовая стрелка полностью не соответствует данному времени, поверните головку **против часовой стрелки**, пока часовая стрелка не будет точно указывать требуемое время, затем поверните **по часовой** стрелке, пока минутная стрелка не будет точно указывать на маркировку 12 часов (60 минут) на Циферблате Двойного времени.

- 1) Вытяните головку во второе положение и поверните против часовой стрелки для установления Двойного Времени. Например, местное время 12 часов, второе время может быть установлено в соответствии с местным временем определенной желаемой страны, например в Париже 1 час дня. Обратитесь в Всемирной таблице Временных Зон.
- 2) После проделанной операции, поверните головку по часовой стрелке для установки верного местного времени.
- 3) После проделанных операций, верните головку в исходное положение.

### **ВАЖНО**

- ❖ **Не устанавливайте дату / день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.**
- ❖ **День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 AM.**

### **Руководство по настройке Дня, Даты и Месяца**

- 1) Для выставления точной даты нажимайте кнопку А, пока предыдущая дата, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
- 2) Для точной установки дня нажимайте кнопку С, пока предыдущий день недели, нужный вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, установите Вторник.
- 3) Используя палочку с заостренным концом, нажимайте кнопку В для точной установки месяца.
- 4) Теперь выдвиньте головку в Первое положение и поверните против часовой стрелки, до установки корректной даты.
- 5) После верной установки даты, установите верное местное время, поворачивая головку против часовой стрелки, но убедитесь, что время установлено в режиме AM (до полудня) или PM (после полудня).
- 6) После проделанных операций, верните головку в исходное положение.

### **Всемирная таблица Временных зон**

Установка Часа	Стандарты Временной Зоны	Установка Часа	Стандарты Временной Зоны
----------------	--------------------------	----------------	--------------------------

0	Лондон	0	Лондон
+1	Париж/Берлин/Мадрид	-1	Кабо-Верде ( государство )
+2	Стамбул	-2	Средняя Атлантика
+3	Москва	-3	Гренландия
+4	Абу-Даби	-4	Сантьяго
+5	Исламабад	-5	США (Восточная)
+6	Джака	-6	США (Центральная)
+7	Бангкок	-7	США ( Горная часть)
+8	Пекин/Гонконг	-8	США (Океания)
+9	Токио/Сеул	-9	Аляска
+10	Сидней	-10	Гавайи
+11	о-в Гуам	-11	Самоа
+12	Новая Зеландия	-12	Квайалеин

- Используйте карту временных зон для определения временной зоны страны.

### Модель IN2603

Дата → Минутная стрелка → Кнопка А → Обычное Положение → Циферблат  
 Месяца → Кнопка В → Двойное Время – Циферблат Минут → Двойное время –  
 Циферблат Часов → Секундная стрелка → Кнопка С → Циферблат Дня Недели →  
 Часовая стрелка

