

Инструкция по применению к часам INGERSOLL
Калибр 520 (IN1601, IN2800, IN2801, IN3900)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата месяца и месяц
- 24-часовой циферблат
- Год
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Руководство по настройке Дня, Даты и Месяца

- 1) Для выставления точного дня недели выдвиньте головку на Первую позицию, затем поверните ее против часовой стрелки, пока предыдущий день недели не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, то выставьте Вторник.
- 2) Для выставления точной даты поверните головку по часовой стрелке, пока предыдущая дата, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
- 3) Нажимайте кнопку А, пока вы не получите нужный вам месяц.

Руководство по настройке времени

- 1) Вытащите часовую головку на Вторую позицию и поверните ее по часовой стрелке до тех пор, пока правильный день недели не будет показан на циферблате.
- 2) День и дата теперь будут правильными, теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме АМ (до полудня) или РМ (после полудня).
- 3) В заключение, верните головку в изначальное положение.
- 4) 24-часовой циферблат покажет режим АМ или РМ.

Руководство по настройке года

- 1) Нажимайте на кнопку В для установки года.

