

Инструкция по применению к часам INGERSOLL
Калибр 522 (IN1610)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День Недели
- Дата
- Циферблат 24 часов
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

ВАЖНО

- ❖ **Не устанавливайте дату / день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.**
- ❖ **День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 AM.**

Инструкция по установке Дня и Даты

- 1) Для точной установки дня, нажимайте кнопку А пока не установится день, предшествующий необходимому. Например, если сегодня Среда, то установите Вторник.
- 2) Для точной установки даты, вытяните головку в первое положение и поверните против часовой стрелки до тех пор пока не установите дату, предшествующую необходимой. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.

Инструкция по установке времени

- 1) Вытяните часовую головку во второе положение и вращайте по часовой стрелки, чтобы откорректировать день и дату. Теперь день и дата будут верно установлены. После этого установите точное время, убедившись, что оно выставлено в соответствии с режимами дня (AM) или ночи (PM). Установите часовую головку в обычное положение.
- 2) Циферблат 24 часов будет показывать режимы AM или PM.

Модель IN1610

