

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 545 (IN4504)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- Циферблат Дня недели
- Циферблат Даты
- Месяц
- Год
- Циферблат 12/24 часов – День/Ночь
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Важно

- ❖ **Не устанавливайте День и Дату между 06:00 PM (после полудня) или AM (до полудня), так как это может вызвать повреждения механизма.**
- ❖ **Вы можете изменять День и Дату в период между 10:00 AM и 02:00 AM.**

Руководство по настройке Месяца и Года

- 1) Нажмите кнопку А для установки верного месяца
- 2) Нажмите кнопку С для установки верного года.

Руководство по настройке Дня и Даты

- 1) Для установки точного дня недели нажимайте кнопку D, пока предыдущий день недели не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, то выставьте Вторник.
- 2) Для выставления точной даты нажимайте кнопку В, пока предыдущая дата, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.

Руководство по настройке Времени

- 1) Выдвиньте часовую головку в Первое положение и поверните ее против часовой стрелки, пока правильный день недели не появится на циферблате. День и дата теперь будут правильными, теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме AM (до полудня) или PM (после полудня).
- 2) В заключение, верните головку в изначальное положение.
- 3) Циферблат 12/24 часов будет показывать AM/PM.

Калибр 545

Модель IN4504



