

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 557 (IN4800)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата (число в пределах месяца)
- Влагозащита – проверьте на задней крышке часов и воспользуйтесь таблицей.

Указания по установке даты и дня недели

- 1) Чтобы правильно установить день недели, нажимайте кнопку А до тех пор, пока не будет выставлен день, предшествующий требуемому. То есть если сегодня четверг, Вам необходимо установить среду.
- 2) Чтобы правильно установить дату, нажимайте кнопку В до тех пор, пока не будет выставлена дата, предшествующая требуемой. То есть если сегодня 16-е число, Вам необходимо установить 15.

Указания по установке времени

- 1) Вытяните часовую головку и вращайте ее против часовой стрелки до тех пор, пока не будет установлена точная дата. Продолжая вращать часовую головку в направлении против часовой стрелки, выставьте точное время. В случае 12-часового циферблата убедитесь, что время «до полудня» или «после полудня» выставлено правильно.
- 2) По окончании процедуры установки даты и времени верните часовую головку в исходное положение.

Модель IN4800

