

Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр-617 (IN7801)

Важно

Не устанавливайте дату / день и дату в промежутке между 18:00 и 06:00, так как это может повлечь поломку механизма.

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановиться и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.
Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Указания по установке даты и времени

- 1) Чтобы правильно установить дату, вытащите головку на Первую позицию и поверните головку против часовой стрелки до тех пор, пока не будет выставлена дата, предшествующая требуемой. То есть если сегодня 16-е число, Вам необходимо установить 15.
- 2) Как только вы установите дату, предшествующую желаемой, вытяните головку в Первую позицию и поверните головку против часовой стрелки до установки верной даты. Теперь дата будет верной. После этого установите время, убедившись, что оно установлено соответственно АМ или РМ.

Примечание:

- ❖ Если дата установлена между 10:00 РМ и 02:00 АМ, дата будет меняться неверно.
- ❖ Вы можете изменить день и дата в период с 10:00 АМ до 02:АМ.

Инструкция по установке Лунной Фазы дисплея

Важно!

Советуем вам устанавливать Лунную фазу в соответствии с далее указанной таблицей. Например, 2 Февраля, 2007 полная луна находится в центре циферблата.

- 1) Чтобы точно установить лунную фазу, с помощью ваших часов, нажмите кнопку В по появления луны в центре циферблата.
- 2) Теперь установите верную цифру полной лунной фазы на желаемый месяц.
- 3) В конце установите верную дату и время, вытяните головку в первую позицию до появления верной даты, убедитесь, что время установлена в формате АМ или РМ.
- 4) Втяните головку до конца в Нормальную позицию.

Информация о Лунных Датах				
	2007	2008	2009	2010
Январь	03	22	11	30
Февраль	02	21	09	28
Март	04	21	11	30
Апрель	02	20	09	28
Май	02	20	09	27
Июнь	01/30	18	07	26
Июль	30	18	07	26
Август	28	16	06	24
Сентябрь	26	15	04	23
Октябрь	26	14	04	23
Ноябрь	24	13	02	21
Декабрь	24	12	02/31	21

Особенности календаря у некоторых часовых механизмов.

Ряд часовых механизмов имеет особенность календарной системы, в которой после 31 числа идет 32, 33 и далее до 39.

В начале каждого месяца необходимо прокрутить дату до 01 числа.

ВАЖНО! При этом данную операцию нужно выполнять в интервале от 6 до 18 часов, чтобы избежать поломки календарного колеса.

Модель IN7801

