

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 633 (IN3207, IN4102)

### Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда убеждайтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Для поддержания водозащиты, стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

### **Функции:**

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- День месяца и Месяц
- Циферблат 24 часов
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

### **Руководство по настройке Местного Времени / Двойного Времени**

- 1) Вытяните головку во Второе Положение и поверните по часовой стрелке для установки стрелки двойного времени в положение 24 часов.
- 2) Теперь поверните головку против часовой стрелки для установки часовой и минутной стрелки в положение 12 часов, убедитесь, что стрелка 12/24 часов установлена в положение 24 часов.
- 3) Затем поверните часовую головку по часовой стрелке для установки Двойного Времени. Например, местное время 12 часов, Двойное Время может быть установлено в соответствии с местным временем определенной желаемой страны, например в Париже 1 час дня. Обратитесь в Всемирной таблице Временных Зон.
- 4) Теперь поверните часовую головку против часовой стрелки для установки местного времени, убедитесь, что время установлено в формате AM или PM.

### **Важно**

- ❖ **Не устанавливайте дату / день и дату во временном интервале между 06.00 PM и 06.00 AM, так как это может привести к поломке механизма.**
- ❖ **День и дата изменяются в период между 10:00 AM и 02:00 AM.**

### **Инструкции по установке Дня, Даты и Месяца**

- 1) Нажмите кнопку А для верной установке времени.
- 2) Нажмите кнопку В для верной установки месяца.
- 3) Вытяните часовую головку в Первое Положение и поверните против часовой стрелки для верной установки даты.

### **Всемирная таблица Временных зон**

Установка Часа	Стандарты Временной Зоны	Установка Часа	Стандарты Временной Зоны
0	Лондон	0	Лондон
+1	Париж/Берлин/Мадрид	-1	Кабо-Верде ( государство )
+2	Стамбул	-2	Средняя Атлантика
+3	Москва	-3	Гренландия
+4	Абу-Даби	-4	Сантьяго
+5	Исламабад	-5	США (Восточная)
+6	Дхака	-6	США (Центральная)
+7	Бангкок	-7	США ( Горная часть)
+8	Пекин/Гонконг	-8	США (Океания)
+9	Токио/Сеул	-9	Аляска
+10	Сидней	-10	Гавайи
+11	о-в Гуам	-11	Самоа
+12	Новая Зеландия	-12	Квайалеин

- Используйте карту временных зон для определения временной зоны страны.

**Калибр 633**  
**Модель IN3207, IN4102**

