

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL

### Калибр 634 (IN1207)

#### Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

#### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

#### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

#### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда убеждайтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

#### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

#### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

### **Функции:**

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- День месяца и Месяц
- Циферблат 24 часов
- Двойное Время – Циферблат Часов и Минут
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

### **ВАЖНО**

- ❖ **Не устанавливайте дату / день и дату в период между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может привести к поломке механизма.**
- ❖ **День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 AM.**
- ❖ **В конце каждого месяца может потребоваться настроить дату вручную.**

### **Руководство по настройке Дня, Даты и Месяца**

- 1) Для точной установки Дня нажимайте кнопку А, пока предыдущий день недели, нужный вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, установите Вторник.
- 2) Для выставления точной Даты, вытяните часовую головку в первое Положение и поверните почасовой стрелке, пока не установите число предшествующее требуемому, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
- 3) Верните часовую головку в обычное положение.
- 4) Используя палочку с заостренным концом, нажимайте кнопку В для точной установки месяца.

### **Инструкции для установки Времени**

- 1) Вытяните часовую головку во Второе Положение и поверните против часовой стрелки для установки верного дня недели. Таким образом, день и дата установятся верно. Теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме AM или PM.
- 2) На циферблате 24 часов будут обозначения AM и PM.

**Калибр 634  
Модель IN1207**

**Кнопка А → Минутная стрелка → Часовая Головка в первом положении → Часовая Головка в обычном положении → Циферблат Месяца → Кнопка В → Циферблат 12/24 часов и АМ/РМ → Секундная стрелка → Циферблат дня недели → Часовая стрелка**

