

Инструкция по применению к часам INGERSOLL  
**Калибр 635 (IN1600, IN1602)**

**Руководство по работе с автоматическим механизмом**

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

**Точность времени**

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

**Регулирование ремня с застежкой-клипсой**

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

**Таблица водозащиты**

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

**Воздействие соленой воды**

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

**Важно**

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

## Функции

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата месяца и месяц
- 24-часовой / День-ночь циферблат
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

## Руководство по настройке Дня, Даты и Месяца

- 1) Для выставления точного дня недели нажмите кнопку В, пока предыдущий день недели не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, то выставьте Вторник.
- 2) Для выставления точной даты выдвиньте головку на Первую позицию и поверните ее против часовой стрелки до предыдущей даты, нужной вам, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
- 3) Нажимайте кнопку А, пока вы не получите нужный вам месяц.

## Руководство по настройке времени

- 1) Вытащите часовую головку на Вторую позицию и поверните ее против часовой стрелки до тех пор, пока правильный день недели не будет показан на циферблате.
- 2) День и дата теперь будут правильными, теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме АМ (до полудня) или РМ (после полудня).
- 3) В заключение, верните головку в изначальное положение.
- 4) Циферблат День и Ночь покажет Солнце во время дня и Луну во время ночи.
- 5) 24-часовой циферблат покажет режим АМ или РМ.

## Модель IN1600, IN1602

