

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 645 (IN6901)

### Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 АТМ (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 АТМ (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 АТМ (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

## Калибр 645

### Функции:

- Часовая стрелка
- Минутная стрелка
- Секундная стрелка
- Дата
- Индикатор запаса хода
- Влагозащита – проверьте на задней крышке часов и воспользуйтесь таблицей.

### Указания по установке даты и времени

1) Чтобы правильно установить дату, нажимайте кнопку изменения даты до тех пор, пока не будет выставлена дата, предшествующая требуемой. То есть если сегодня 16-е число, Вам необходимо установить 15.

2) Вытяните часовую головку и вращайте ее против часовой стрелки до тех пор, пока не будет установлена точная дата. Продолжая вращать часовую головку в направлении против часовой стрелки, выставьте точное время. В случае 12-часового циферблата убедитесь, что время «до полудня» или «после полудня» выставлено правильно.

3) По окончании процедуры установки даты и времени верните часовую головку в исходное положение.

- Если дата установлена в период с 10 часов утра до 2 часов дня, в дальнейшем она может переключаться некорректно.
- Изменение даты происходит приблизительно в период между 10 часами утра и 2 часами дня.

### Индикатор запаса хода

Ваши часы имеют индикатор запаса хода, отображающий количество энергии, запасенной в механизме. Совершайте вашими часами колебательные движения до тех пор, пока стрелка на табло индикатора запаса хода не достигнет значения 40, что означает, что ваши часы полностью заряжены. Если часы не используются и стрелка индикатора запаса хода находится в положении 40, они будут работать до тех пор, пока она не достигнет нуля. После этого часы необходимо снова «перезарядить» колебательными движениями.

## Модель IN6901

