

Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 721 (IN1604)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часы
- Минуты
- Циферблат секундной стрелки
- Дата
- Индикатор резерва хода
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Инструкция по установке времени и даты

- 1) Чтобы точно выставить дату, используя специальную кнопку А, нажмите ее и держите до тех пор, пока не установится дата за день до необходимой вам. Например, если сегодня 16е, то установите 15е.
- 2) Вытащите часовую головку и крутите против часовой стрелки до тех пор, пока не установите необходимую дату. Теперь установите время, но внимательно посмотрите, стоит ли время на АМ или РМ. В конце нажмите на часовую головку и установите её в нормальное положение.

Циферблат резерва хода

Эти часы оснащены индикатором резерва хода, показывая уровень завода механизма. Заводите часы пока стрелка индикатора на специальном циферблате не достигнет показания “40”, что означает полный заряд. Если часы не используются, а индикатор резерва хода показывает “40”, часы будут работать, пока совсем не разрядятся, а индикатор покажет “0”. В этом случае необходимо завести часы пока индикатор не покажет “40”.

Модель IN1604

