

Калибр 733А

Функции

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- Дата месяца и месяц
- Водозащита – смотрите заднюю крышку и обратись к таблице.

Руководство по установке Дня, Даты и Месяца

- 1) Для выставления точного дня недели нажимайте кнопку С, пока предыдущий день недели не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, то выставьте Вторник.
- 2) Для выставления точной даты нажимайте кнопку А, пока предыдущая дата, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
- 3) Нажимайте кнопку В, пока вы не получите нужный вам месяц.

Руководство по установке времени

- 1) Вытащите часовую головку в первую позицию и поверните ее против часовой стрелки до тех пор, пока правильный день недели не будет показан на циферблате.
- 2) День и дата теперь будут правильными, теперь установите время, но убедитесь, что время установлено в режиме АМ (до полудня) или РМ (после полудня).
- 3) В заключение, верните головку в изначальное положение.

