

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL

### Калибр 736 (IN7302)

#### **Руководство по работе часов с автоматическим механизмом**

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановиться и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

#### **Точность времени**

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

#### **Регулирование ремня с застежкой-клипсой**

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

#### **Таблица водозащиты**

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

#### **Воздействие соленой воды**

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и подвергаются воздействию соленой воды или значительным количеством пота, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

#### **Важно**

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

## Функции

- Часы
- Минуты
- Секунды
- День недели
- День месяца и месяц
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

## Руководство по настройке Двойного Времени и Домашнего Времени

1. Для установки Двойного Времени в верхней части циферблата, вытяните коронку в Первую позицию и поверните ее против часовой стрелки. Например, Местное время 12 часов, двойное время может быть установлено для различного местного времени другой страны, например, в Париже 1 час. Обратитесь к таблице временных зон на стр. 4.
2. Когда верное время будет установлено, поверните головку по часовой стрелке для установки верного Домашнего Времени.
3. В завершение, верните головку в Нормальную позицию.

- ❖ Если дата установлена между 10:00 PM и 02:00 AM, дата изменится не верно.
- ❖ День и дата изменяются в период с 10:00 AM до 02:00 PM.

## Руководство по настройке Дня, Даты и Месяца

1. Для установки точного дня недели нажимайте кнопку С, пока предыдущий день недели не появится на циферблате, т.е. если сегодня Среда, то выставьте Вторник.
2. Для выставления точной даты нажимайте кнопку А, пока предыдущая дата, нужная вам, не появится на циферблате, т.е. если сегодня 16 число, установите 15 число.
3. Для установки месяца нажимайте кнопку В, пока не будет показан правильный месяц.
4. Вытяните головку в первую позицию и поверните ее против часовой стрелки до установки верного дня и даты. День и дата теперь будут верными, теперь отрегулируйте Домашнее время, но убедитесь, что время установлено в режиме AM (до полудня) или PM (после полудня). В завершение, верните головку в Нормальную позицию.

Всемирная таблица Временных зон

Установка Часа	Стандарты Временной Зоны	Установка Часа	Стандарты Временной Зоны
0	Лондон	0	Лондон
+1	Париж/Берлин/Мадрид	-1	Кабо-Верде ( государство )
+2	Стамбул	-2	Средняя Атлантика
+3	Москва	-3	Гренландия
+4	Абу-Даби	-4	Сантьяго
+5	Исламабад	-5	США (Восточная)
+6	Дхака	-6	США (Центральная)
+7	Бангкок	-7	США ( Горная часть)
+8	Пекин/Гонконг	-8	США (Океания)
+9	Токио/Сеул	-9	Аляска
+10	Сидней	-10	Гавайи
+11	о-в Гуам	-11	Самоа
+12	Новая Зеландия	-12	Квайалеин

**Калибр 736  
IN7302**

