

## Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 847 (IN4400, IN4403, IN4404)

### Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

### Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

### Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

### Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 ATM (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 ATM (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 ATM (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

**Обычная головка** – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

**Ввинчивающаяся головка** – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

### Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

### Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

### **Функции:**

- Часы
- Минуты
- Секундный циферблат
- Дата
- Два часовых пояса
- Влагозащита – проверьте на задней крышке часов и воспользуйтесь таблицей.

### **Указания по установке даты и времени**

- 1) Чтобы правильно установить дату, нажимайте кнопку А до тех пор, пока не будет выставлена дата, предшествующая требуемой. То есть если сегодня 16-е число, Вам необходимо установить 15.
- 2) Вытяните правую часовую головку и вращайте ее против часовой стрелки до тех пор, пока не будет установлена точная дата. Продолжая вращать часовую головку в направлении против часовой стрелки, выставьте точное время. По окончании процедуры установки даты и времени верните часовую головку в исходное положение.
- 3) В случае 12-часового циферблата убедитесь, что время «до полудня» или «после полудня» выставлено правильно.

### **Указания по установке времени второго часового пояса**

Вытяните левую часовую головку, и, вращая ее по или против часовой стрелки, выставьте желаемое время второго часового пояса. По окончании процедуры установки верните часовую головку в исходное положение.

### **Модели IN4400, IN4403, IN4404**

