

Инструкция по применению к часам INGERSOLL

Калибр 887 (IN6106)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки минимум на 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

| Уровень водозащиты | Подходят для ежедневного использования | Может выдержать случайные брызги | Подходят для плавания | Подходят для бассейна | Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта | Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 АТМ (30м/100фут) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 АТМ (50м/150фут) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 10 АТМ (100м/300фут) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции

- Часы
- Минуты

- Секунды
- День недели
- Дата и месяц
- Хронограф 12 часов
- Циферблат 12/24 часов
- Лунная фаза
- Водозащита – проверьте на задней крышке часов и обратитесь к таблице водозащиты.

Руководство по настройке Дня, Даты и Времени

- 1) Для выставления точного дня недели, вывинтите и нажмите кнопку С, пока не появится день, предшествующий желаемому, т.е. если необходимо у становить Среду, установите Вторник.
- 2) Для точно установки даты и месяца, вывинтите и вытяните часовую головку в первое Положение, а затем поверните против часовой стрелки до установки точного месяца. Переть поверните дальше, пока не появится дата, предшествующая желаемой, т.е. если сегодня 16 число, установите дату 15 число.
- 3) После проделанных операций, верните головку в исходное положение.

Важно

- ❖ **Не устанавливайте день и дату в период времени между 06:00 PM и 06:00 AM, так как это может вызвать поломку механизма.**
- ❖ **День и дата меняются в период с 10:00 AM до 02:00 MA.**

Инструкции по установке Времени

1. Вывинтите и вытащите часовую головку во Второе положение, а затем поверните против часовой стрелки до установки верного дня недели. Теперь день и дата будут верными. Затем установите время, убедившись, что оно в формате AM или PM.
2. Циферблат 12/24 часов будет показывать AM или PM.
3. В конце, нажмите и ввинтите часовую головку в обычное положение.

Как пользоваться функцией Хронографа

- 1) Вывинтите кнопки А и В.
- 2) Хронограф может быть запущен и остановлен каждым нажатием кнопки А.
- 3) Нажмите кнопку В для обнуления хронографа – секундная и минутная стрелка хронографа придет в нулевое положение.
- 4) По завершении операций с Хронографом, верните обе кнопки А и В в обычное положение.

Инструкции по установке Дисплея Лунной Фазы

Важно

Рекомендуется устанавливать Лунную Фазу на дату, указанную в таблице, т.е. полная лунная фаза 2 февраля'07 находится в центре циферблата.

- 1) Вывинтите и вытяните часовую головку в первую позицию, а затем поверните по часовой стрелке, пока в центре циферблата не появится полная луна.
- 2) Теперь выставите корректное время, следуя указанным процедурам и убедитесь, что время выставлено в формате AM или PM.
- 5) По завершении операций, верните часовую головку в обычное положение.

| Даты полной Лунной Фазы | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Январь | 30 | 19 | 09 | 27 |

| | | | | |
|-----------------|----|----|---------|----|
| Февраль | 28 | 18 | 07 | 25 |
| Март | 30 | 19 | 08 | 27 |
| Апрель | 28 | 18 | 06 | 25 |
| Май | 27 | 17 | 06 | 25 |
| Июнь | 26 | 15 | 04 | 23 |
| Июль | 26 | 15 | 03 | 22 |
| Август | 24 | 13 | 02 и 31 | 21 |
| Сентябрь | 23 | 12 | 30 | 19 |
| Октябрь | 23 | 12 | 29 | 18 |
| Ноябрь | 21 | 10 | 28 | 17 |
| Декабрь | 21 | 10 | 28 | 17 |

**Калибр 887
Модель IN 6106**

