

Инструкция по применению к часам INGERSOLL Калибр 944 (IN4600, IN4601, IN5901)

Руководство по работе с автоматическим механизмом

Автоматические часы могут быть использованы теми, кто достаточно активен, т.к. автоматическая работа пружины основана на регулярном движении запястья. Если часы первоначально будут заведены вручную на 8 – 10 поворотов (головки) и носятся на руке минимум 8 часов каждые сутки, они будут продолжать функционировать неограниченно и могут быть сняты с руки на минимум 30 часов. Если этот период времени будет превышен, механизм остановится и необходимо будет опять завести часы вручную в следующий раз. Вы должны помнить, что во время сна движение руки незначительно для работы автоматического механизма.

Точность времени

- 1) 21 600 ударов в час (колебание маятника)
- 2) точность от –30 до +30 секунд в день при обычных условиях

Регулирование ремня с застежкой-клипсой

Сначала откройте клипсу, затем вытащите штырь. Отрегулируйте ремень на нужную длину, затем вставьте штырь в нужную дырку. В заключение, закрывайте клипсу обратно, пока она не издала щелчок.

Таблица водозащиты

Уровень водозащиты	Подходят для ежедневного использования	Может выдержать случайные брызги	Подходят для плавания	Подходят для бассейна	Подходят для плавания под водой с трубкой и для водных видов спорта	Подходят для дайвинга или суб-аква дайвинга
Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3 АТМ (30m/100ft)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
5 АТМ (50m/150ft)	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10 АТМ (100m/300ft)	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Водозащита не является постоянной. Со временем прокладки в корпусе и головке могут изнашиваться и уменьшить водозащиту Ваших часов. Мы советуем периодическую проверку.

Обычная головка – всегда удостоверьтесь, что головка полностью вдавлена в корпус.

Ввинчивающаяся головка – закручивайте головку полностью до позиции блокировки.

Воздействие соленой воды

Если Ваши часы созданы для занятия спортом или работы в воде и соприкасаются с соленой водой или значительным количеством пот, они должны быть промыты, свежей водой и хорошо вытерты сухой тряпкой.

Для поддержания водозащиты стекло, головка и корпус должны оставаться нетронутыми.

Важно

Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

Функции:

- Часовая стрелка
- Минутная стрелка
- Секундная стрелка
- 30-минутный хронограф
- Влагозащита – проверьте на задней крышке часов и воспользуйтесь таблицей.

Указания по установке времени

Вытяните часовую головку в положение, обозначенное на рисунке как First Position, и, вращая ее против часовой стрелки, установите точное время. По окончании установки времени верните часовую головку в исходное положение.

Индикатор запаса хода

Циферблат с правой стороны – 30 минутный хронограф. Для точного измерения отрезков времени дождитесь, пока секундная стрелка будет указывать «0» (положение 12 часов), и нажмите кнопку А для начала отсчета временного интервала. Повторное нажатие кнопки А приведет к остановке хронографа, Для сброса показаний хронографа используйте кнопку В.

Модели IN4600, IN4601, IN5901

